

Information aux possesseurs de lecteurs de DVD portables SD-P2800 et SD-P30DT

Pour garantir la satisfaction de nos clients et maintenir l'intégrité et la qualité de nos produits, **Toshiba Europe (Schweiz)** publie une importante mise à jour de produit.

Nous avons identifié un problème lié à l'adaptateur allume-cigare fourni avec les lecteurs de DVD portables modèles SD-P2800 et SD-P30DT. Théoriquement, il peut arriver que l'adaptateur allume-cigare devienne chaud au toucher en l'utilisant pour alimenter le lecteur pour lire un DVD, que le boîtier de l'adaptateur allume-cigare se déforme, et que l'adaptateur allume-cigare cesse de fonctionner.

Si vous possédez un lecteur de DVD portable modèle SD-P2800 et/ou SD-P30DT, veuillez contacter le service client Toshiba *tel. 044 908 56 40* pour obtenir gratuitement un nouvel adaptateur allume-cigare. Les adaptateurs allume-cigare de remplacement seront disponibles à partir de fin juillet 2007.

Veillez remarquer que l'adaptateur allume-cigare ne doit jamais être utilisé pour recharger le bloc-piles. Enlevez toujours le bloc-piles du lecteur avant d'utiliser l'adaptateur allume-cigare pour alimenter le lecteur pour lire un DVD. Veillez consulter le mode d'emploi de ce produit pour des instructions de sécurité et d'utilisation supplémentaires.

Volketswil 24 juillet 2007