

**// Web-Announcement (final Version):**

**Pour les possesseurs d'un téléviseur LCD TOSHIBA,**

**Série / modèle (Voir encadré ci-dessous):**

Grâce aux contrôles qualité que TOSHIBA effectue tout au long de la vie de ses produits, un léger dysfonctionnement aléatoire a pu être identifié sur quelques téléviseurs LCD (dont les références figurent ci-dessous).

Si le téléviseur est utilisé de façon continue à partir d'une source connectée via un port HDMI, dans de rares circonstances, un écho soudain ou un son parasite peut apparaître de façon aléatoire après un certain temps. Un changement de source vidéo ou le simple fait d'éteindre le Téléviseur LCD et de le rallumer fait disparaître temporairement ce phénomène.

Si vous étiez amené à constater ce phénomène sur votre téléviseur LCD, nous vous prions de bien vouloir contacter le 0900 57 58 58 (Fr. 1.49/Min.), du Lundi au Vendredi.

Modèles potentiellement affectés

<b>Taille:</b>	<b>Series:</b>	<b>Modèle:</b>
32/37/42	AV / T5	623D, 625D
32/40	LV / T5.5	665D, 675D
32/37/42	RV / T6	623D, 625D, 626D
32/37/42/46	XV / T7	622D, 625D
37/42/47/55	ZV / T8	625D
46/55	SV / T9	675D, 685D